

Aplikace čelní desky



Balení obsahuje desku, držáky.



Vyjmeme 1/2 desky a dle průměru komínu upravíme nožem otvor v ní.



Poté výškově zkrátíme desku dle připraveného otvoru v tvárnici.



Osadíme zubové držáky za zadní stranu desky.



Desku zatlačíme do otvoru.



Postupujeme shodně s druhou polovinou desky



Dokompletujeme osazení desky



Osazená čelní deska připravená pro omítnutí.



Spára v omítce.

POZOR. Po finálním omítnutí je nutné provést dilatační spáru mezi sopouchem a omítkou min. 5mm